

المصمم السهل للمبائي بالإشتراك مع مخططات Easy Designer Of Buliding Combined الأتوكاد (إيدوب-كاد) with Autocad Drawings (EDOB-CAD) Based on ACI 318 M-08 بالإعتماد علي الكود الأمريكي نسخة 2008 Ahmed S. Al-Agha Hazem G, Al-Farra حازم غازي الفرا المحتويات الرئيسية **Main Content** First Version 2014 الإصدار الأول 2014 المتطلبات العامة للتصميم ✓ Design Requirments ☑ Slab Thickness & Load Calculation سمك السقف وحساب الأحمال ☑ Columns Groups تقسيم الأعمدة إلى مجموعات ☑ Columns Design تصيم الأعمدة ✓ Beam Design تصيم الأحزمة ✓ ☑ Isolated Foot Design النوتة الحسابية ✓ Calculation Sheet


متطلبات البرنامج


- Microsoft Office 2010 or recent .1
 - Autocad 2010 or recent .2
- 3. يلزم تحميل Lisp Struct المرفق في مجلد البرنامج


- مكونات البرنامج 1. المتطلبات العامة للتصميم
- 2. حساب سمك السقف والأحمال
- 3. تقسيم الأعمدة إلى مجمو عات تلقائيا
- 4. تصميم جميع أعمدة المجموعات لجميع الطوابق المدخلة مع رسم جدول الأعمدة اللازم للمخططات في الأتوكاد
 - 5. تصميم الأحزمة مع رسمة تفريد الحديد على البرنامج وإمكانية رسم تفريد الحديد في الأتوكاد
- 6. تصميم جميع القواعد المنفصلة لكل المجموعات وإمكانية رسم الجدول النهائي للقواعد اللازم للمخططات في الأتوكاد.
 - 7. تلقائيا يقوم البرنامج بإعداد النوتة الحسابية جاهزة للطباعة بناءا على القيم التي أدخلتها


هذا العمل خالص لوجه الله تعالى لا تنسونا من صالح دعائكم

هذه الصفحة تستخدم لإدخال المتطلبات الأساسية التي تلزم في تصميم جميع العناصر الخرسانية الصورة التالية تفصل بعض المدخلات اللازمة للتصميم














في البداية من خلال تلك الشاشة عليك بتصميم كل عمود من الأعمدة الموجودة حسب عدد المجموعات وعدد الطوابق











في حالة القاعدة المربعة يتم أخذ قيمة حديد التسليح من الأكبر وتعميمه علي الاتجاهين لتلافي الخطأ في التنفيذ في حالة القاعدة المستطيلة ستظهر الشاشة التالية

Footing Reinf.	Side	Long Direction	Short Direction	
	Bars Dia.	12	12	
	Renforcement	12φ12	13φ12	



إلي أسفل ثم قم

للأتوكاد كما في الخطوة التالية

جدول تفصيلي للقواعد المنفصلة


جدول القواعد التقصيلي

هذا الجدول النهائي الذي يلزم في المخططات الهندسية ويتم عرضه تلقائيا بعد تصميم القواعد حيث يشمل حساب كميات الباطون والحديد وأطوال أسياخ التسليح بلا فاقد تقريبا

المجموعات	أسماء الأعمدة	عدد القواعد	أبعاد القواعد	كمية الباطون	مد	تسليح القواء	تقصيل الحديد في القاعدة	كمية الحديد
F1	1	1	2 X 2 40	1.6	كلا الاتجاهين	13Ø12 (2.4 m)	0.25	26Ø12 (2.4 m)
F2	2	1	2.6 X 2	2.08	طويل	19Ø12 (3 m)	0.25 0.25 0.25	19Ø12 (3 m)
			40		قصير	17Ø12 (2.4 m)	0.3 0.25	17Ø12 (2.4 m)
F3	3	1	3.1 X 3.1 40	3.84	كلا الإتجاهين	49Ø12 (3.3 m)	0.15 0.15	98Ø12 (3.3 m)
F4	4	1	5.8 X 5.8 50	16.82	كلا الإتجاهين	289Ø12 (6 m)	0.15 0.15 0.15	578Ø12 (6 m)
إجمالي		4		24.3	الباطون =	إجمالي كمية	حديد القواعد = 3510.92 كياب غرام	إجمالي وزن



تلقائيا لاحظ رسم مقاطع القواعد علي يسار الجدول



يقوم البرنامج تلقائيا بإعداد نوتة الحسابات وذلك مثال تفصيلي لكل عنصر إنشائي عليك بإدراج رسمة اللعزوم في المكان المخصص لها في تصميم الأحزمة

Calculation Sheet

2/14/2014 22:36

Design of Multi Story Building Using ACI 318-08 Code

Determination of Slab thickness:

To control deflection the min. thickness required must be calculated from this table:

Restraint	S.S	O.E.C	B.E.C	cantilever
Min. Thickness	L/16	L/18.5	L/21	L/8

- * Where (L) = span length measured center to center .
- * The values given above are only vaild for fy=4200 Kg/cm2. For fy other than 4200 Kg/cm2 the values in the table must be multiplied by (0.4+fy/7000).

Example:

Fy (Kg/cm2) = 3600

Member	Max	Thickness
ivientber	Length	(cm)
S.S	4	22.86
O.E.C	5	24.71
D.F.C	Г	21 77

Slab Thickness Due to Deflection Req. (Span Lengths)25 cm

في الختام من قائمة ملف اختر حفظ باسم واختر الصيغة (Pdf) وبالتالي تكون جاهزة للطباعة

تم بحمد الله وتوفيقه لا تنسونا من صالح دعائكم فبراير 2014